



Philips Eierkoker uit de 3000-serie Perfect gekookte eieren, elke dag opnieuw

HD9137/90

- Verschillende kookniveaus
- Gezinsformaat
- Vermogen van 400 W
- Accessoire voor gepocheerd ei
- 'Gereed'-signaal

Perfect gekookte eieren, elke dag opnieuw

3 sets platen voor panini's, tosti's, wafels

- Maatbeker voor nauwkeurige meetresultaten met waterniveaumarkeringen
- 400 W aan kookvermogen
- 'Gereed'-signaaltoon
- Met een capaciteit van zes eieren geschikt voor gezinnen
- Houder voor gepocheerde eieren, extra accessoire voor maximaal 3 eieren
- Eierprikker en bekeraccessoire voor professionele resultaten
- Compact, eenvoudig op te bergen, alle accessoires passen erin
- Aan-lampje
- Gemakkelijk schoon te maken
- Bespaar tot 70% energie

Hoogtepunten

Maatbeker voor nauwkeurige resultaten



Het koken van het perfecte ei is een nauwkeurige balans van water, vermogen en tijd. Afhankelijk van het type ei dat u bereidt, moet u een andere hoeveelheid water toevoegen. Deze maatbeker geeft de verschillende waterniveaumarkeringen aan voor de beste resultaten.

Vermogen van 400 W



Het hoge vermogen van 400 W van de eierkoker zorgt voor perfecte resultaten, elke keer weer, voor alle soorten eieren.

'Gereed'-signaal



De 'Gereed'-signaaltoon geeft een korte pieptoon om aan te geven dat het koken is afgelopen en uw eieren klaar zijn.

Gezinsformaat



Bereid maximaal zes gekookte eieren of drie gepocheerde eieren per keer voor het hele gezin.

Houder voor gepocheerde eieren



De eierkoker wordt geleverd met een houder voor gepocheerde eieren. Hij is eenvoudig te gebruiken en schoon te maken. Plaats de houder en maak maximaal 3 heerlijke gepocheerde eieren tegelijk.

Eierprikker



Gekookte eieren moeten voor het koken worden doorgeprikt om te voorkomen dat ze barsten. De eierkoker is voorzien van een prikker. Hij bevindt zich in een handbeker voor gebruiksgemak en het opvangen van gemorst vloeistoffen.

Compact, eenvoudig op te bergen



De eierkoker is klein en compact en u kunt alle accessoires (maatbeker, houder voor gepocheerd ei, eierprikker en beker) erin opbergen.

Aan-lampje



Het zit allemaal in de details. Het elegante 'aan'-lampje geeft aan wanneer de eierkoker is ingeschakeld.

Gemakkelijk schoon te maken



Geen gedoe of geknoei met eieren. De eierbak en de houder voor gepocheerde eieren zijn beide verwijderbaar, eenvoudig schoon te maken en kunnen voor ultiem gemak in de vaatwasmachine worden schoongemaakt.

Specificaties

Algemene specificaties

Interface: Draaiknop
Anti-aanbaklaag: Nee
Producttype: Eierkoker
Receptenboek: Online gebruiksaanwijzing
Hoofdmateriaal: PP
Antislipvoetjes: Ja, 4 stuks
Opbergen snoer: Nee
Conformiteitsverklaring (EU): Ja
Snoerlengte: Externe lengte: 70-75 cm
Vaatwasmachinebestendige onderdelen: Eierschaal, eierpocheerder
Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

Voltage: 220-240 V
Batterij product: Nee
Vermogen: 400W
Frequentie: 50 - 60 Hz

Veiligheid

Automatische uitschakeling: Nee

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product: 20,6 cm
Breedte van het product: 14 cm
Hoogte van het product: 13,5 cm
Gewicht van het product: 560 g
Lengte van de verpakking: 23 cm
Breedte van de verpakking: 13,6 cm
Hoogte van de verpakking: 15,4 cm
Gewicht van de verpakking: 800 g

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

