
Loewe soundbar antares

Montageanleitung


Installation instructions

Montage-instructies

Instructions de montage

Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje



Loewe soundbar antares

Printed in Germany
Auflage 1.00/2026 SB

Änderungen vorbehalten
Subject to modifications
Wijzigingen voorbehouden
Modifications réservée
Con riserva di modifiche
Reservado el derecho a modificaciones

Loewe Technology GmbH
Customer Care Center
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
Telefon +49 9261 99-500
E-mail: ccc@loewe.de

LOEWE.

Sicherheitshinweise

DE



Bitte lesen Sie zunächst die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Beachten Sie die Informationen der Anleitung und lassen Sie im Umgang mit Werkzeug die nötige Vorsicht walten. Stellen Sie Ihre Gerätekombination so auf, dass sie, z.B. für spielende Kinder keine Gefährdung darstellt und auch nicht beschädigt werden kann. Des Weiteren haben die Sicherheitshinweise für unsere TV-Modelle auch hier Gültigkeit.



Legen Sie während der gesamten Montage eine schützende Unterlage auf empfindliche Oberflächen. Damit verhindern Sie ein Verkratzen.

Netzstecker ziehen.

Um eine sichere und reibungslose Montage zu gewährleisten, sollten mindestens zwei Personen beteiligt sein.

Safety instructions

EN



Please read the entire manual before starting assembly.

Observe the information in the instructions. Handle tools with the necessary care and attention. Install your combination of equipment in such a way that it presents no danger to playing children for example and also can not be damaged. The safety instructions for our TV sets also apply here.



Lay a protective underlay over sensitive surfaces during the entire installation. In this way you will avoid scratching.

Pull out the mains adaptor.

To ensure a safe and smooth installation, use at least two people.

Veiligheidsvoorschriften

NL



Lees eerst de volledige handleiding voordat u begint met de montage.

Neem de aanwijzingen in de handleiding in acht. Wees voorzichtig bij het werken met gereedschap. Stel de apparatuur zo op dat ze geen gevaar vormt voor spelende kinderen en ook niet kan worden beschadigd. Verder gelden hier ook de veiligheidsvoorschriften voor onze tv-toestellen.



Leg gedurende de gehele montage een beschermde onderlaag op gevoelige oppervlakken. Zo voorkomt u krassen.

Trek de stekker uit het stopcontact.

Gebruik minstens twee personen om een veilige en vlotte installatie te garanderen.

Instructions de sécurité

FR



Lisez entièrement le manuel avant de commencer le montage.

Veuillez observer les informations du mode d'emploi. Soyez prudent lors de l'utilisation d'outils. Positionnez votre combinaison d'appareils de telle sorte qu'elle ne représente p. ex. aucun danger pour des enfants en train de jouer et qu'elle ne puisse pas être renversée. Par ailleurs, les instructions de sécurité relatives à nos téléviseurs sont également valables ici.



Pendant toute l'opération de montage, placer un support de protection sur les surfaces fragiles. Vous éviterez ainsi de rayer la surface.

Débranchez la fiche de secteur.

Pour garantir une installation sûre et fluide, utilisez au moins deux personnes.

Indicazioni di sicurezza

IT



Leggere attentamente il manuale prima di iniziare il montaggio.

Osservare le informazioni riportate nelle istruzioni. Utilizzare gli attrezzi con la dovuta cautela. Installare la combinazione di apparecchi in modo tale che non possa essere danneggiata e che non rappresenti un pericolo, ad esempio per i bambini che giocano. Anche in questo caso valgono le norme di sicurezza relative ai nostri apparecchi TV.



Durante l'intero montaggio posizionare una base protettiva sulle superfici sensibili. In questo modo si evitano i graffi.

Sfilare il connettore di alimentazione.

Per garantire un'installazione sicura e senza intoppi, utilizzare almeno due persone.

Advertencias de seguridad

ES



Lea completamente el manual antes de comenzar el montaje.



Respete las instrucciones del manual. Manipule las herramientas con las precauciones necesarias. Instale la combinación de aparatos de manera que no presenten riesgo de lesiones, p. ej., para niños que estén jugando cerca, y de manera que no pueda sufrir daños. Por lo demás, las advertencias de seguridad de nuestros televisores también tienen validez en este caso.



Coloque una base protectora sobre las superficies delicadas durante todo el montaje. De esta forma evitará arañazos.

Extraer el enchufe de red.

Para garantizar una instalación segura y sin problemas, utilice al menos dos personas.




■	Loewe soundbar antares	- 4 -
	Montageanleitung	Instructions de montage
	Installation instructions	Istruzioni di montaggio
	Montage-instructies	Instrucciones de montaje

Lieferumfang	DE	Scope of delivery	EN	Leveringsomvang	NL
A	soundbar antares	A	soundbar antares	A	soundbar antares


Contenu de la livraison	FR	Volume di fornitura	IT	Volumen de suministro	ES
A	soundbar antares	A	soundbar antares	A	soundbar antares

A



Benötigtes Werkzeug	DE	Required tools	EN	Volgende gereedschap nodig	NL
Torx T20		Torx T20		Torx T20	


Outils nécessaires	FR	Strumenti necessari	IT	Herramienta necesaria	ES
Torx T20		Torx T20		Torx T20	




Vorbereitungen	DE
Préparatifs	FR

Preparations	EN
Preparativi	IT

Vorbereidingen	NL
Preparativos	ES



Rechte Abdeckung entfernen
Remove the right-hand cover
Verwijder de rechter afdekking
Retirer le cache droit
Rimuovere il coperchio destro
Quitar la cubierta derecha




Cube Connector abziehen *
Disconnect the cube connector *
De Cube Connector loskoppelen *
Débrancher le connecteur Cube *
Scollegare il connettore Cube *
Desconectar el conector Cube *


Press

* und sicher aufbewahren.
* and keep it in a safe place.
* en op een veilige plek bewaren.
* et le conserver en lieu sûr.
* e conservarlo in un luogo sicuro.
* y guárdalo en un lugar seguro.

Montage	DE	Assembly	EN	Montage	NL
Montage	FR	Montaggio	IT	Montaje	ES



Schraube entfernen
Remove the screw
Schroef verwijderen
Retirer la vis
Rimuovere la vite
Quitar el tornillo



Soundbar an den TV anschließen
Connect the soundbar to the TV
De soundbar op de tv aansluiten
Connecter la barre de son au téléviseur
Collegare la soundbar alla TV
Conectar la barra de sonido al televisor

Fertigstellen

DE

Finish

EN

Voltooien

NL

Terminer

FR


Completa

IT

Finalizar


ES

6



Schraube wieder eindrehen
Screw the screw back in
Draai de schroef weer vast
Revisser la vis
Riavvitare la vite
Vuelve a enroscar el tornillo

7



37476000

Loewe soundbar antares

Printed in Germany
Auflage 1.00/2026 SB

Änderungen vorbehalten
Subject to modifications
Wijzigingen voorbehouden
Modifications réservée
Con riserva di modifiche
Reservado el derecho a modificaciones

Loewe Technology GmbH
Customer Care Center
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
Telefon +49 9261 99-500
E-mail: ccc@loewe.de

LOEWE.