

Slow Cooker



COOKING SERIES

SC 2090

Artikelnummer
142113

EAN Code
5410585421131

Slow Cooker - SC 2090

Slow is good for you! Met deze Slow Cooker maakt iedereen de heerlijkste stoofpotjes, sauzen en soepen klaar, zelfs de allergrootste dummy. Neem alle ingrediënten, voeg ze aan de slow cooker toe, zet hem aan en 4 tot 8 uur later heb je de meest verrukkelijke en smaakvolle stoofpotjes. En dit zonder te roeren of er maar naar om te kijken. Bovendien is het gezond, want je hebt geen vetstoffen nodig én budgetvriendelijk, want zelfs het meest taaie vlees wordt supermals!

Fritel, met Smaak bedacht !

- 3,3 L
- 150 Watt
- 36x27,5x19 cm
- 3,9kg

Unieke productvoordelen

- Slow is more taste, more aroma, more for less money
- Heerlijk simpel, iedereen kan koken met een Slow Cooker
- Ideaal voor alle gerechten die lang dienen te garen o.a. stoofpotjes, soepen, sauzen
 - Goedkoper: Zelfs het taaiste vlees wordt supermals dankzij de trage en lange garing
 - Smaakvoller: Alle smaken en aroma's blijven behouden
 - Gezonder: Geen vetstoffen nodig
 - Besparing: Schitterende koelkastopruimer
- Keramische pot
 - Praktisch en uitneembaar
 - Mooi om op tafel op te dienen
 - Vaatwasserbestendig
- 1-4 personen

Accessoires

FRITEL 135604
Vetlosweker



Stadsheide 11, B-3500 Hasselt

België
Nederland

+32 (0)11 22 21 71
+31 (0)85 273 67 69

info@fritel.com
nederland@fritel.com

www.fritel.com



COOKING SERIES

SC 2090

Artikelnummer
142113

EAN Code
5410585421131

- 3,3 L
- 150 Watt
- 36x27,5x19 cm
- 3,9 kg

Technische details

- Diamond Design
- Thermostaatknop met 4 standen:
 - Off
 - High (43-100°C)
 - Low (36-93°C)
 - Keep warm (28-48°C)
- Deksel uit getemperd glas:
 - Bijna onbreekbaar, schokvrij
- COOL TOUCH handgrepen
- Vaatwasserbestendig: Keramische pot en glazen deksel
- Kleur: zwart/chroom

